


## Brug din sæbedispenser rigtigt!



### Sådan forlænger du levetiden på din sæbedispenser




#### Løft pumpen op

Det er vigtigt at sæbedispenserens fyldes oppefra, ved at pumpen løftes op. Sæbebeholderen er designet til at skulle fyldes oppefra, fordsøger du at skrue beholderen af vil det ødelægge gevindet.




#### Bland sæben med vand

Det er vigtigt at sæben ikke er for tyk, da det kan forårsage forstoppelse i tuden på sæbedispenseren. Fortynd altid sæbe 1:1 med postevand og undgå sæbe med korn eller skuremiddel. Lav en blanding der matcher beholderen og undgå, at sæben flyder over.



#### Fyld sæben i fra oven

Fyld altid sæbeblanding i beholderen oppefra. Lav din sæbeblanding i en lille kande, løft pumpen op og fyld sæbeblandingen direkte ned i beholderen.



#### Tryk altid midt på

Tryk altid midt på pumpen og aldrig på tuden, da det øger risikoen for at noget knækker inden i dispenseren.

### Rengøring og vedligeholdelse af sæbedispensere



Rengør sæbedispenseren regelmæssigt. Brug en blød klud og mild sæbe til at tørre den af udvendigt. Det er vigtigt at fjerne eventuelle rester af sæbe og snavs, der kan samle sig i dispenserens tud og forårsage blokeringer eller skader på dispenseren.

Vær opmærksom på at sæben i beholderen stivner, hvis den står for længe - fortynd den evt. yderligere med vand!

